

NÁVOD NA ZDVIHACÍ MECHANIZMUS

Zdvíhací mechanizmus je inštalovaný v rámci rámu postele a slúži na zdvíhanie roštu, ktorý sa zafixuje v uhle približne 37°. Týmto je umožnený pohodlný prístup k úložnému priestoru pod posteľou.

POKYNY NA POUŽITIE A MONTÁŽ

1. Ak bol zdvíhací mechanizmus prepravovaný alebo skladovaný pri teplote pod +1 °C, odporúča sa pred montážou ponechať ho aspoň 24 hodín pri izbovej teplote, aby nedošlo k poškodeniu plastových dielov.
2. Zdvíhací mechanizmus možno používať iba s nasadenou matracou. Použitie mechanizmu bez matraca môže viesť k jeho poškodeniu.
 - Bez matraca nie je možné rošt bezpečne sklopiť.
 - Pokus o sklopenie roštu bez matraca násilím môže poškodiť piesty.
 - Po položení matraca a rovnomernom rozložení hmotnosti možno rošt bez problémov sklopiť do vodorovnej polohy.
3. Nosné časti rámu postele musia byť pri montáži v rovnakej rovine.
4. Zdvíhacie mechanizmy musia byť inštalované paralelne a symetricky podľa montážneho schémy (obr. 1).
5. Nevkladajte prsty ani cudzie predmety medzi pohyblivé a sklápaceľné časti mechanizmu – hrozí riziko úrazu.
6. Na zabránenie skričaní odporúčame pravidelne mazať spoje malým množstvom strojového oleja.

POSTUP MONTÁŽE

1. Pripojte zdvíhacie mechanizmy k bočniciam postele podľa montážnej schémy (obr. 1).
2. Každý mechanizmus upevnite k rámu postele pomocou 4 skrutiek, ktoré sú súčasťou montážnej sady.
3. Zdvíhací mechanizmus sa inštaluje do rámu postele (bočnice) pri čelnej časti postele.
4. Pripojte plynové piesty k zdvíhaciemu mechanizmu.
Plynový piest musí byť inštalovaný piestnicou (tyčou) smerom nadol.

ZÁRUKA

Záručná doba je 5 rokov.

Predajca nenesie zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

1. Po uplynutí záručnej doby.
2. Pri nedodržaní prevádzkových alebo montážnych pokynov.
3. Pri mechanickom poškodení výrobku zákazníkom.
4. Pri zásahu do výrobku alebo jeho oprave neoprávnenou osobou.
5. Pri poškodení spôsobenom nesprávnym používaním.
6. Pri poškodení alebo strate v dôsledku vyššej moci.

Obr.1

