


(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatları

(GB) Assembly instructions


(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu





(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj

(RU) Инструкция по монтажу







40 min




NR	ANZAHL	HxT (mm)	B (mm)		
			1400	1600	1800
①	1	770x35	1484	1684	1884
②	1	220x65	1194	1394	1594
③	2	1900x220x35			
④	2	220x145x145			
⑤	2	120x145x145			
⑥	2	120x145x145			
⑦	1	1990x80x20			
⑧	2	240(230+10)x70x20			






B3 x12	K1 x12	C3 x12	E1 x1	J1 x20	A1 x4
	Ø12x30	Ø35x15	k4 mm	3.5x16	Ø7x50
P8 x10	P3 x2	P2 x2	J2 x14	O2 x1	
			4x16	k6 mm	







6^{2x}



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.
SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnutie čistiacie prostriedky.
HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsológépet tisztítószert.
RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters prafuri sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
TR Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.